

ORIGINAL VIDEO GAME

取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

ファイティング ウーシュ







- ●万一取り扱いを誤ると、故障や事故の原因になりますので、運用前に必ず本書をよくお読みになり、 十分に理解された上でご使用ください。
- ▶ 本書が必要になったときに、すぐに利用できるよう大切に保管しておいてください。



本機のご使用にあたって

このたびはコナミ製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本書は、安全に正しく運用していただくための説明を記載しています。



- ●万一取り扱いを誤ると、故障や事故の原因となりますので、運用前に必ず本書をよくお読みになり、十分に理解された上でご使用ください。
 - また、本書の記載内容を守っていただきますようお願いします。
- ●本書が必要になったときに、すぐに利用できるよう大切に保管しておいてください。

●コナミ サービスセンターについて――

当社では、万一お買い上げの製品が故障した場合、お客様にお役立ていただけるための [コナミ サービスセンター] を開設しております。

異常な状態が続いたり正常に動作しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグからコンセントを 抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

- ●本機は日本国内専用です。 また、本機の仕様は性能の向上その他の理由により、予告なく変更することがあります。
- ●本書の記載内容についてご不明な点などがありましたら、最寄りの [コナミ サービスセンター] にお問い合わせください。
- ●本製品、およびソフトは、外国為替および外国貿易管理法により規制されている、戦略物資に該当します。 日本国外に持ち出す場合は、あらかじめ同法にもとづく許可申請など必要な手続きをおとりください。
- ●本機のゲーム内容、および主要な機構、意匠などは、著作権法、および工業所有権法などにより保護されて います。
- ●本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
 - © 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

もくじ

	■ 安全にお使いいただくために	2
	■ 警告ラベルなどの貼付位置	7
1	1 仕 様	9
2	2 各部の名称/主要部品一覧表	10
3	3 遊びかた	12
4		
	4 – 1 メインテナンス扉の開閉 4 – 2 金庫扉の開閉	··· 15 ··· 16
5	5 基板セッティング	
	5 – 1 ゲームの動作確認(セルフテスト)	19
6	6 筐体のセッティング	
	6 - 1 筐体の移動 6 - 2 アジャスターの固定 6 - 3 遊びかたホルダーの取り付け 6 - 4 タイトルポップの取り付け 6 - 5 AC ブラケット 6 - 6 サービスパネル(電源ユニット) 6 - 7 サウンドボリュームの調整 6 - 8 コインカウンターを移設する場合	··· 25 ··· 25 ··· 26 ··· 28 ··· 29 ··· 29
7	7 メインテナンス/付属資料	
	7 - 1 コインセレクターの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32 35 36 37 38 39
	■ 保証について	巻末
	■ ¬↓¬ ₩ 1°¬↓> ⁄	

■ 安全にお使いいただくために

本書では、「FIGHTING 武術™」を設置、使用、およびメインテナンスなどをする人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

必ずお読みください

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。

魚警告

この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。

この表示は「傷害または物的損害が発生する可能[®]性が想定される」内容です。

●守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」 内容です。

設置するとき

≜告

●本機の設置、移動、運搬については、必ず最寄りの [コナミ サービスセンター] ▶専門の業者以外が設置、移動、運搬を行うと、けがをしたり、筐体が破損する ・本機を設置の際は、必ず2カ所のレベルアジャスターを床面に接地させ、筐体に	恐れがあります。
平状態であることを確認してください。 不安定な固定は筺体が揺れ、けがや事故の原因になります。 ▶本機を設置の際は、筺体の開閉部や可動部に無理な力が加わらないようにしてくけがや事故の原因になったり、筺体が破損する恐れがあります。	ください。
●本機は屋内用ゲーム機です。 屋外には絶対に設置しないでください。▶屋外での設置は、事故や故障の原因になります。	S

▶災害時において人が避難できなくなり、死傷する恐れがあります。 ●他に、本機を次のような場所には設置しないでください。

●本機は、建築物の非常口の近くには設置しないでください。

- ▶事故や故障の原因になります。
 - ・雨漏り、または湿気などで結露する場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・冷暖房器具などの熱が直接当たる場所 ・灯油やシンナーなど、引火性のある危険物の近く
 - ・斜面、強度のない不安定な床面
 - ・消防設備の近く
 - ・振動の激しい場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・強い磁気や電波を発生する機器の近く
- ●本機の上や近くには、水や薬品の入った容器や、物を置かないでください。
- ▶水分や異物が内部に入ると、感電や故障の原因になります。
- ●通風口の近くには、物を置かないでください。
 - ▶通気が妨げられると、内部の温度が異常上昇して、火災や故障の原因になること があります。
- ●電源コードや別売品の通信ケーブルを無理に曲げたり、重い物をのせたりしないでく ださい。
 - ▶漏電事故や火災の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなるこ とがあります。
- ●電源プラグを抜き差しするときは、濡れた手では絶対にしないでください。 ▶感電する恐れがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って行わないでください。 ▶電源コードが破損して、漏電事故や火災の原因になります。
- ●本製品のサービスコンセントの容量は最大560Wです。 560W以上の機器は絶対 に接続しないでください。 また、サービスコンセントを使用して本機を直列に接続 する場合も、本機を含めて3台までとし、560W以上は絶対に接続しないでください。 (28ページ参照)
 - ▶漏電事故や火災の原因になります。















設置するとき

| 注意

- ●電源は必ず単相 AC100V(AC90 ~ 110V)を使用し、30A 以上の屋内配線を使用してく ださい。 また、延長コードを使用するときは、定格 15A 以上の屋内配線を使用してください。 ▶火災や故障の原因になります。
- ●電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。
- ●タコ足配線では絶対に使用しないでください。 ▶火災、感電の原因になります。



- ●本機を通信接続する場合は、本機を含めて2台までとし、必ず当社別売品の通信 ケーブルセット (GU707-JF) を使用してください。 それ以外のものを使用した り、混用することは絶対にしないでください。
 - ▶故障の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなります。
- ●電源コードや別売品の通信ケーブルは、人が踏んだり、引っかけたりするような通 路には出さないでください。



▶転倒してけがをしたりする恐れがあります。 また、電源コードや通信ケーブル の破損につながります。



- ●電源 3P プラグによるアース接続ができないときは、付属の 3P-2P 変換プラグを 使用し、必ずアースを接続してください。(28ページ参照) ▶アースを接続しないと、感電、故障の原因になります。
- ●本機を設置の際は、壁などから 10 cm以上離してください。 また、本気を並べて 設置する場合は、必ず筺体間を 10 cm以上開けてください。
 - ▶本体の放熱が正常に行われなくなり、故障の原因になります。

使用するとき

- ●本機は日本国内専用です。
 - ▶海外では電源仕様が異なり、火災や事故、故障の原因になります。
- ●万一本機から煙が出ていたり、異臭や異音がするなどの異常があるときは、直ちに主電 源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用を中止してください。 電源プラグを抜く ▶異常状態でのご使用は、火災や事故の原因になります。



- 異常と判断したときは・

- 1 主電源スイッチを切る
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 最寄りの [コナミ サービスセンター] に連絡する
- ●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていなかったり、ほこりなどが積もっ た状態で放置しないでください。



- ▶感電や火災の原因になりますので、定期的に点検してください。
- ●本書で指示のない個所の分解や修理、改造は絶対にしないでください。
 - ▶火災や異常作動、故障の原因になります。 また、修理などは最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。 本機の改造によって発生した損害については、当社は一切責任を負いません。



使用するとき

<u></u> 注意

- ●本機は商工業地域以外では使用しないでください。
 - ▶住宅地域、または隣接した地域で使用すると、テレビ、ラジオ、電話機などに受信障害を与えることがあります。



●次のいずれかに該当するかたは、本機でのプレイは行わないよう呼びかけてください。 ▶事故や病気を誘発したり、症状が重くなる原因になります。



・ 飲酒している

・腕、手首などに疾患がある。または治療中

●電源プラグを抜き差しするときは、濡れた手では絶対にしないでください。▶感電する恐れがあります。



- ●電源コードや別売品の通信ケーブルを取り扱いの際には、次のことを行わないでください。
 - ▶漏電事故や火災、感電の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなります。
 - ・傷をつけない ・加工しない ・無理に曲げない ・ねじらない ・加熱させない ・引っ張らない ・束ねない ・足で踏まない ・挟んだり、釘などを打たない
- ●万一電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちにご使用を中止し、最寄りの [コナミ サービスセンター] に部品交換を依頼してください。
 - ▶破損した状態でのご使用は、火災や感電の原因になります。

点検とお手入れ

⚠警告

●本機を点検、またはお手入れするときは、必ず主電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。



▶感電する恐れがあります。

電源プラグを抜く

- ●部品の交換や消耗部品の交換は、必ず当社指定のものを使用してください。 それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。
 - ▶火災や故障の原因になります。



- ●技術者以外は後部カバーを開けないでください。
 - ▶事故や感電の危険があります。



●本書で指示のない個所の分解や修理、改造は絶対にしないでください。

▶火災や異常作動、故障の原因になります。 また、修理などは最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。 本機の改造によって発生した損害については、当社は一切責任を負いません。

分解禁止

●本機のお手入れは、中性洗剤を浸した柔らかい布を、固く絞ってから拭いてください。

- ▶シンナーなどの有機溶剤を使用すると、本体が変質することがあります。
- ▶本体内部に水が浸入すると、感電や故障の原因になります。

移動/運搬時

!! 注意

●本機にはモニターや電子部品、精密部品など振動や衝撃に弱い部品が内蔵されています。 移動や運搬時には、ていねいに取り扱ってください。
また、横倒しには絶対にしないでください。



●本機を移動させる前に、必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードや通信ケーブルをすべて筺体から取り外してください。




- ▶電源コードや通信ケーブルを踏んだり、引っかけたりして、事故や破損の原因に 電源プラグを抜くなります。
- ●本機を移動させるときは、筐体を斜めに倒してキャスターで移動してください。▶事故や破損、故障の原因になります。
- ●本機を移動の際は、筐体の開閉部や可動部に無理な力が加わらないようにしてください。 また、必ず取っ手を持ってください。
 - ▶けがや事故の原因になったり、本機が破損する恐れがあります。

おねがい

- ●本製品の設置、取り扱い、点検やお手入れ、移動や運搬のしかたなどは、本書の手順、および記載内容にしたがって安全に行ってください。
- ●製品に貼り付けてある「警告]「注意」などのラベルは、はがさないでください。
- ●間接的に警告、または注意に相当する条件下での設置、取り扱い、点検やお手入れ、移動や運搬などは 止めてください。
- ●本製品を譲渡されるなどして所有者が変わるときは、本書を次の所有者に必ず渡してください。
- ●本書を紛失、または破損したときは、最寄りの[コナミ サービスセンター]にご相談ください。

警告ラベルなどの貼付位置



■警告ラベルなどの種類


① フードを開閉する際は、 矢印部をお持ちください。

△ 高電圧危険

この装置は、商工業地域で使用されるべき電子 応用遊戲機具です。住宅地域またはその隣接した 地域で使用するとラジオ・テレビジョン受信機等 に受信障害を与えることがあります。 定格電圧 AC100V 定格消費電力 240W 定格周波数 50-60Hz M O D E L GQ645 製造番号総重量 115kg 発売元コナミ株式会社

MEMO

1 仕 様




仕

外形寸法	上図参照(mm)		
重量	総重量 約 1 1 5 kg		
電源	単相 AC100V(± 10%)50 Hz /60 Hz		
定格消費電力	240W		
コインセレクター	100円硬貨専用		
金庫容量	約3000枚/100円硬貨(約30万円)		
モニター	29 インチカラーモニター		
使 用 条 件	温度 10 ~ 35℃ 湿度 20 ~ 80% (結露しないこと)		
付属品	・取扱説明書・・・本書・保証書(筐体の梱包袋に貼付)・・・・金庫用鍵・・・メインテナンス用鍵(メインテナンス扉・コインセレクター扉) 3・電源コード(3P)・コ・3P-2P変換プラグ・・コ・遊びかたホルダー・・がびかたホルダー・コ・遊びかたホルダー用ネジ(M4 × 10L)・タイトルポップ(右側)・・タイトルポップ(左側)・・コインシール・・コ・ラ備ヒューズ(30A)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

[●]万一不足の品や不良品などがありましたら、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

[●]本機の仕様は、性能の向上その他の理由により、予告なく変更することがあります。

2 各部の名称/主要部品一覧表



No.	部品名称	部品番号	数量	備考
0	本体ユニット		1	
0	モニター	0000031127	1	
0	モニターフード	_	1	
0	モニター調整基板	_	1	
6	モニター基板		1	
0	蛍光灯ユニット	_	1	
0	スピーカー	0000002681	2	
8	カバーガラス	0000012301	1	
0	コントロールパネル	_	1	
0	ジョイスティック	0000002679	1	ホワイト
0	ジョイスティック	0000002519	1	ブルー
Ø	ショットボタン	0000002733	3	ホワイト
®	ショットボタン	0000031125	3	ブルー
(スタートボタン	0000002735	2	グリーン
Ð	コインボックス	0000006850	1	
(コイン投入口	0000012283	1	100円硬貨専用
Ð	コイン返却ボタン	0000015186	1	
•	- (>)=+0=	0000005141	1	返却口
®	コイン返却口	0000005142	1	返却口力バー
®	金庫扉	_	1	
a	メインテナンス扉	- .	1	
a	セレクター扉	_	1	
@	コインセレクター	0000004723	1	100円硬貨専用
®	コインカウンター	000005100	1	
2	AC ブラケット	_	1	
3	電源インレット	0000031056	1	束線を含む
@	AC 電源コード	0000031482	1	125V 15A
Ø	3P-2P 変換プラグ	0000031483	1	
23	主電源スイッチ	0000003197	1	
2	サービスコンセント	0000031059	1	束線を含む
③	プッシュスイッチ	000005098	4	レッド
1	サーキットプロテクター	0000031709	2	8A
€	サーキットプロテクター	0000032035	1	15A
3	束線クランプ	0000002695	1	
3	I/O 基板	0000031496	1	
ூ	キャスター	0000002052	2	
③	アジャスター	0000004726	2	
	内部電源スイッチ	0000003197	1	
€	遊びかたホルダー	0000006849	1	
®	遊びかたプレート	0000008696	1	
40	ボリューム調整ノブ	0000031436	1	
4	電源ユニットA	0000031052	1	12V 50W
42	電源ユニットB	0000031053	1	3.3V 150W (リモート付き)
4 3	電源ユニットC	0000031054	1	5V 75W (リモート付き)
4	ゲーム PC ボードユニット	_	1	

遊びかた

「FIGHTING 武術™」は、AI機能を搭載した進化する3D対戦型格闘ゲームです。

各武術家のモーションキャプチャーによるハイパーリアリティな動きと、最新技術の結晶ともいえる圧倒的な 映像世界をお楽しみいただき、個性あふれるキャラクター独自の技を駆使して、今までにない格嗣ゲームをお 楽しみください。


■遊びかた --

●キャラクターの操作方法

操作はジョイスティック、3ボタン仕様となっており、ジョイスティックの入力でキャラクターを移動させ ます。 3つのボタンはそれぞれ「ガード」「パンチ」「キック」となります。 また、繰り出す技は、ジョ イスティックの操作やボタンの押しかたの組み合わせで変化します。

(AUTO モードを選択した場合は、「パンチ」「キック」を使い分けることはできません。 また、「ガード」は自動的に行います)

- ・ジョイスティック・・・・・・キャラクターの動きを操作します。
- ・ガードボタン(ショット 1)・・・・押し続けることで防御姿勢をとり、相手の攻撃を防ぎ ます。(防御中はキャラクターの移動はできません)
- ・パンチボタン (ショット2)・・・・押すとパンチなどの手の攻撃を繰り出します。
- ・キックボタン(ショット3)・・・・押すとキックなどの足の攻撃を繰り出します。



- 1 コインを入れ、START ボタンを押してゲームをスタートさせます。
- 2キャラクターをジョイスティックで選択し、ショットボタンを押して決定します。
- **3**「MANUAL モード/AUTO モード」をジョイスティックで選択し、ショットボタンを 押して決定します。
 - ・MANUAL モード・・・・・・・・・ジョイスティックと3 ボタンを使用するモードです。
 - ・AUTO モード・・・・・・・・・ジョイスティックと 1 ボタンを使用する初級者向けのモードです。
- 4 相手キャラクターとの格闘が3本勝負で始まります。
- **5**画面上に表示されている体力ゲージが"O"になったとき、またはリングアウト、タイムアウトになると負 けとなります。

■途中参加について ====:

・1Pプレイ中は、いつでも途中参加ができます。 その場合、対「CPU戦」から「対戦プレイ」に自動 的に変わります。

■コンティニューについて = = = = =

・コンティニューは、ゲームオーバー前に約10秒間受け付ます。

■入力コマンドについて

繰り出す技は、各キャラクターごとに異なります。 また、詳細な技についての「技表」を43ページに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

■ AI 機能について

各キャラクター個別に設定された人工知能機能です。 CPUキャラクターは闘う度に学習し、 身につけた 多様な攻撃コンビネーションでプレイヤーに挑みます。

AI機能は「AUTOモード」や「CPU戦」にも応用しています。

■ベストプレイヤー AI 対戦モードについて

「CPU戦」を選択した場合、ベストプレイヤーに登録された相手との仮想対戦ができる機能です。 AI機能はベストプレイヤーの戦闘パターンを記憶していますので、その場にいないベストプレイヤーとの仮想対戦ができます。

ベストプレイヤーは3文字のイニシャルを登録することができ、「AI対戦モード」の際には、画面の右下にそのイニシャルが表示されます。

■ AUTO モードについて

ジョイスティック、1ボタンのみを使用して、様々な攻撃を行うことができる初級者向けの操作モードです。 1ボタンの操作で、あたかもコマンド入力しているような鮮やかな技を繰り出すことができます。 また、ボタンを連打することで連続技も繰り出せます。 ガードは、CPU が可能な限り自動的に行います。 ボタンを押して自動的に繰り広げられる攻撃は、AI機能によってCPUが学習した過去の対戦技のコンビネーションの再現となります。

(AUTO モードでは、ネームエントリーすることはできません)

■体力ゲージについて

現在の体力を青色ゲージで表示しています。 ダメージを受けたときは赤色のゲージが現れ、徐々に体力が減ります。 また、このときは追加ダメージを受けやすくなります。

■武術ゲージついて

体力ゲージの横にある球体が「武術ゲージ」です。 ゲージが大きくなり、光輝いたときに限って、「絶招技」を繰り出すことができます。 「絶招技」は一発で相手を倒すこともできる秘密の技です。

■フリーウォークシステムについて

ダッシュや軸移動など移動に関するコマンドが、ほとんどの場合1アクションでできます。

■時限モードについて

稼働時間が一定に達すると、隠れキャラクターの出現や、技を繰り出すスピードを速くすることができます。 その場合、マニュアルテストの「GAME OPTIONS」を選択して設定してください。(22ページ参照)

4 筐体各部の開閉


4-1 メインテナンス扉の開閉

■メインテナンス扉の開けかた




●メインテナンス扉を閉じた後は、確実に施錠されているか必ず確認してください。

メインテナンス扉のネジを外し、付属のメインテナンス用鍵を差し込んで右に回します。



2 メインテナンス扉を持ち上げて取り外してください。



■メインテナンス扉の閉めかた =====


- メインテナンス扉を本体下部に差し込み、上部を閉じます。
- 3 ▮ 外したネジを取り付け、確実に締め付けてください。

4-2 金庫扉の開閉

■コインボックスの取り出しかた ==




- ●盗難防止のため、施錠は確実に行ってください。
- ●コインボックスは、100円硬貨が最大約3000枚入ります。 満杯になると、取り出すときはかなり重くなりますのでご注意ください。
- ・ 金庫扉に、付属の金庫用鍵を差し込んで 右に回します。
- **2** 金庫扉を開け、コインボックスを取り出してください。



■コインカウンター・■■

金庫扉を開けると、コインボックスの横 にコインカウンターがあります。





4-3 コントロールパネルの開閉

■コントロールパネルの開けかた --



- ●コントロールパネルを開けたとき、コントロールパネルには荷重や衝撃を加えないようにして ください。
- ●コントロールパネルを閉じるときは、自重で閉じずに、必ず手で持って閉めてください。
- ●コントロールパネルを閉じるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- 1 コントロールパネル裏側のネジ(右側鍵 の横)を外し、メインテナンス用鍵2本 を差し込んで右に回します。





■コントロールパネルの閉じかた -


- 】 コントロールパネルを、ゆっくりと閉めます。

4-4 モニターフードの開閉

■モニターフードの開けかた -




- ●モニターフードを開けたときは、ステーがロックされているか必ず確認してください。
- ●人体の一部がステーに触れると、モニターフードのロックが解除される場合がありますので、 十分注意してください。
- ●モニターフードを開けたとき、モニターフードには荷重や衝撃を加えないようにしてください。
- ●モニターフードを閉じるときは、自重で閉じずに、必ず手で持って閉めてください。
- ●モニターフードを閉じるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- コントロールパネルを開け(16ページ参照)、モニターフードを固定しているネジを外します。
- **2** 図の位置を手で持って、モニターフードを開けます。



- **3** ステーがロックされるまで、モニターフードを開けてください。
 - ◆付属のタイトルポップを取り付けた状態で モニターフードを開けると、タイトルポッ プが破損することがありますので、ご注意 ください。





■モニターフードの閉じかた ■ ■ ■

- モニターフードを持ち上げるようにして、ステーを奥側に押します。

5 基板セッティング

5-1 ゲームの動作確認(セルフテスト)

■筺体の設置後に電源スイッチを入れると、自動的に基板の動作チェックが行われ、結果が画面に表示されます。



- ●ご使用になる前に、必ず基板の動作確認を行ってください。
- ●異常な状態が続いたり、正常に作動しないなどの場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

■起動時テストの結果 ■■■■

正常な場合-

・自動的にゲームモードになり、ゲームデモが始まります。

異常な場合

・異常な項目が表示され、チェックを繰り返します。

電源スイッチを入れて、2分以上経過しても正常に作動しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの[コナミ サービスセンター]までご連絡ください。

5-2 ゲームポジションの調整(マニュアルテスト)

手動操作で、画面表示やゲーム内容に関する各種設定の確認、または変更を行います。


■マニュアルテストモードの起動方法 ■■■■■■

- 1 電源スイッチを入れます。
- 2 ゲームデモ中に、サービスパネルのテストスイッチを押してください。
- ・マニュアルテストモードに変わり、画面にメインメニューが表示されます。

■マニュアルテストモードの終了方法 ■■■■■■■■

- 1 1Pジョイスティックの上下で、メインメニュー画面の「GAME MODE」を選択します。
- 2 1 Pのショットボタン 1 (ガードボタン) を押してください。
- ・画面がゲームモードに戻ります。

■メインメニュー画面(基本項目) •



■メインメニューの選択方法 ==

メインメニューから各モードの選択のしかた

- ·**メニューの選択 →** 1P ジョイスティックの上下で行います。
- ·決定(確定) → 1Pのショットボタン1(ガードボタン)を押します。

モードが決まりましたら、各モードの参照ページをご覧ください。 詳しく説明しています。

5-3 各モードについての説明

- ■設定値があるモードでは、出荷時の設定値は緑色で表示され、変更後の設定値は赤色で表示されます。
 - ・設定値を変更したい項目を、1P ジョイスティックの上下で選択し、左右で変更します。
 - ・設定値の変更が終了したら「SAVE AND EXIT」を選択し、1Pのショットボタン 1 を押してください。 自動的に設定値がセーブされ、その後メインメニュー画面に戻ります。
 - ・設定値の変更後に「EXIT」を選択した場合は、次のメッセージが表示されます。
 「YOU DID NOT SAVE, DO YOU WANT TO SAVE? YES/NO」
 1Pジョイスティックの左右で「YES/NO」を選択し、1Pのショットボタン 1 を押して決定してください。

「YES」を選択した場合は、「NOW SAVING」の表示と共に設定値がセーブされ、自動的にメインメニューに戻ります。

「NO」を選択した場合は、「NO MODIFICATION」と表示され、変更した内容はセーブされません。

●「FACTORY SETTINGS」を選択して 1Pのショットボタン 1 を押すと、すべての設定が出 荷時の設定になります。

-MEMO

I/O CHECK

各コントロールのチェック

- ■ジョイスティック、および各ボタンの動作チェックモードです。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン 1、2、3 と 1Pのスタートボタンを同時に 押してください。
 - COIN SLOT 1、2の動作確認を行うと、コインカウンターも連動して動きます。

-MEMO

SCREEN CHECK

画面のひずみ調整

■画面表示の確認モードです。

格子スクリーンを見ながら画面の幅、色合いなどをモニター調整基板(35ページ参照)で調整してください。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン1を押してください。

COLOR CHECK

画面のカラー調整

■カラー表示の確認モードです。

カラーバーの色が段階的に表示されると同時に、背景部分が十分黒くなるようにモニター調整基板 (35ページ参照) で調整してください。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン1を 押してください。

HDD SECTOR CHECK

ハードディスクの内容チェック

■ハードディスクの内容を自動的にチェックし、正常なときは「OK」を、異常なときは「BAD」を表示すると同時に、不良セクター番号を表示します。

メニューに入ると、途中経過を百分率で表示します。 チェックを途中でキャンセルしたいときは、1Pのショットボタン3を押してください。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン1を押してください。

「BAD」と表示されたときは、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 最寄りの「コナミ サービスセンター」までご連絡ください。

SOUND DRAM CHECK

サウンドメモリーのチェック

■サウンドのメモリーを自動的にチェックし、正常なときは「OK」を、異常なときは「BAD」を表示します。


SOUND OPTIONS

音量の調整

■サウンドに関する設定と確認を行います。

1P ジョイスティックの上下で項目を選択してください。

メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショットボタン 1 を押してください。




GAME OPTIONS

ゲーム設定

■ゲームに関する設定と確認を行います。

1Pジョイスティックの上下で項目を選択し、左右で設定してください。

メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショットボタン 1 を押してください。




COIN OPTIONS

コイン設定

■コインに関する設定と確認を行います。

1Pジョイスティックの上下で項目を選択し、左右で設定してください。 メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショット ボタン 1 を押してください。

●フリープレイの項目を「YES」にすると、料金設定の項目は表示されません。 十分注意してください。



BOOKKEEPING

コインデータの表示

■投入コイン数に関するデータを表示します。

あらかじめこの項目で時刻設定をしておくと、投入コイン数に関する下記の情報をコインスロット別に見ることができます。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのスタートボタンを押してください。

データをクリアするときは、1Pのショットボタン 1、2、3 と 1Pのスタートボタンを同時に押してください。

時刻設定について ----

- ・本製品を設置後にこの項目を選択すると、現在時刻の設定画面になります。 時刻を設定後、1Pのショットボタン1を押すことで設定されます。 キャンセルするときは、スタートボタンを押してください。
 - 一度設定すると、データをクリアするまでこの画面は表示しません。 また、時刻設定後にキャンセルした場合、データの集計は行われません。

MEMO

BOOKKEEPING · TOTAL COINS	時刻設定後からの総コイン数
COIN DATA OF LAST 7DAYS	◇□ のコノン/粉
· TODAY —	
· YESTERDAY	
· - 2DAY	
· 3DAY	3 日前のコイン数
· – 4DAY —————	4 日前のコイン数
· – 5DAY —————	5 日前のコイン数
· – 6DAY—————	
LAST 7DAYS AVERAGE ——————	1 週間の平均コイン数

1Pジョイスティックの左右で、過去 51 週分のデータを各週単位の平均値で表示します。

ALL FACTORY SETTING

出荷時の設定

■すべての設定を出荷時の状態にするモードです。 この項目を選択すると、メインメニューの「BOOKKEEPING」以外の設定は、すべて出荷時の状態に戻ります。

6 筺体のセッティング

6-1 筐体の移動

■筺体の移動のしかた -・



- ●筐体を移動させる前に、本体の開閉部がすべて施錠されているか確認してください。
- ●本機を移動する前に主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、電源コード や通信ケーブルをすべて筐体から取り外してください。

(電源コードや通信ケーブルを踏んだり、引っかけたりしないようにするためです)

- ●本機を移動させるときは、筐体を斜めに倒してキャスターで移動してください。 また、移動 の際には、遊びかたホルダーを破損しないよう注意してください。
- ●筐体の重さは約115kgあります。 移動は2人以上で十分注意して行ってください。 また、筐体を持ち上げるときは、必ず4人以上で行ってください。
- ●電源3Pプラグによるアース接続ができないときは、付属の3P-2P変換プラグを使用し、必ずアースを接続してください。(28ページ参照)
- 背面にある2カ所の取っ手を持ち、筺体の下部を足で押さえます。






6-2 アジャスターの固定

■アジャスター固定のしかた --




- ●アジャスターの最大調整高さを超えないように注意してください。
- ●2カ所のアジャスターを床面に接地させ、筐体にガタつきがなく、水平状態であることを確認 してください。



6-3 遊びかたホルダーの取り付け

■遊びかたホルダーの取り付けかた・

■ 筐体の背面上部に、付属のネジで取り付けてください。




6-4 タイトルポップの取り付け


タイトルポップは2種類あり、左右で異なります。 遊びかたホルダーの左右に取り付けてください。


■右側タイトルポップの取り付けかたーー


1 タイトルポップを、図のように組み立てます。



保護テープをはがし、遊びかたホルダー の右側にタイトルポップを取り付けてく ださい。










■左側タイトルポップの取り付けかた■■■


■ タイトルポップを、図のように組み立て ■ ます。



保護テープをはがし、遊びかたホルダー の左側にタイトルポップを取り付けてく ださい。








6-5 ACブラケット

■ AC ブラケットについて ■■


筐体の背面に AC ブラケットがあります。



- AC 電源コードは、必ず付属のものを使用してください。
- ●電源3Pプラグによるアース接続ができないときは、付属の3P-2P変換プラグを使用し、必ずアースを接続してください。 また、アース線はガス管や水道管、電話専用のアース端子には絶対につながないでください。
- ●サービスコンセントの容量は 560W です。 560W 以上の機器は絶対に接続しないでください。
- ●本機を直列に接続する場合、本機を含めて3台までにしてください。 また、本機を並べて設置する場合は、必ず筐体間を10cm以上開けてください。
- ●本機を通信接続する場合は、必ず当社別売品の通信ケーブルセット(GU707-JF)を使用してください。 それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。




■サービスコンセントを使用して本機を接続する場合の供給電力 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



6-6 サービスパネル(電源ユニット)

■サービスパネルについて ==


付属のメインテナンス用鍵でメインテナンス扉を取り外すと、筐体内部にサービスパネルがあります。



6-7 サウンドボリュームの調整

■サウンドボリューム調整のしかたーーー

サービスパネル(電源ユニット)にボリューム調整ノブがあります。




6-8 コインカウンターを移設する場合

■コインカウンターの移設のしかた =====


コインカウンターは、出荷時には金庫扉を開けて見るようになっていますが、これをサービスパネルに 移設することができます。




- ●コインカウンターを移設する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを 抜いてください。
- **1** 金庫扉を開け、コインボックスを取り出します。(15ページ参照)



- **4** 外したカウンターブラケットをもと通りに取り付けます。



- 5 メインテナンス扉を外し(14ページ参照)、サービスパネル上の四角い穴にコインカウンターをはめ込みます。




フ メインテナンス/付属資料

フー1 コインセレクターの交換


■コインセレクター交換のしかた=================




- ●コインセレクターを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- コインセレクター扉のネジを外し、付属のメインテナンス用鍵を差し込んで右に回します。



- 3 コインセレクターを押さえている白いストッパーを●方向に曲げ、その状態でコインセレクターを❷方向にスライドさせて取り出します。
- 4 コインセレクターを取り付けるときは、 逆の手順で行ってください。



- □ コインセレクター扉を閉めます。
 □ このとき、コイン返却レバーが図のような位置にあるときは、レバーを押し上げてから扉を閉めます。
- 4 メインテナンス用鍵を差し込んで左に回し、 外したネジを取り付けて確実に締め付けて ください。




7-2 蛍光ランプの交換


■蛍光ランプ交換のしかた ==

A

- ●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて ください。
- ●消灯した直後の蛍光ランプは熱くなっています。 十分に冷えてから、必ず同種で新品の蛍光ランプ(直管 15W) に交換してください。
- ●モニターフードを開けたときに人体の一部がステーに触れると、モニターフードのロックが解除される場合がありますので、十分注意してください。



- 2 蛍光ランプの片側をソケットに押し込む ようにすると、反対側のソケットから蛍 光ランプが外れます。
- 3 新品の蛍光ランプを、逆の手順で取り付け、モニターフードを閉じてください。



●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO:

フ-3 サーキットプロテクターの復帰とヒューズ交換


過電流や短絡(ショート)が発生したとき、サーキットプロテクターが自動的に作動して本機の電 気回路を保護します。 復帰させるときは主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、原因を取り除いてからサーキットプロテクターのボタンを押してください。 ヒューズを交換するときも同様に行ってください。



- ●サーキットプロテクターを復帰させる前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源 プラグを抜いてください。
- ●サーキットプロテクターを復帰させてもすぐに切れるときは、接続されている機器を確認してみてください。(28ページ参照) それらが正常にもかかわらず切れるときは、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。
- ●ヒューズを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●ヒューズは、必ず同種で新品のものに交換してください。
- ●異常な状態が続き、正常に作動しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。


■本体用サーキットプロテクターの復帰・

メインテナンス扉を取り外し、(14ページ参照) サービスパネルのサーキットプロテクターのボタンを押してください。




■サービスコンセント用サーキットプロテクターの復帰 ■■■■■■■■■■■

■ AC ブラケットにあるサーキットプロテ ■ クターのボタンを押してください。




■ヒューズの交換 ■■

】 メインテナンス扉を取り外します。 (14ページ参照)



- **2** ゲーム PC ボードユニットのヒューズホルダーのキャップを、左に回して外します。
- 3 ヒューズを取り出し、新品のヒューズを 入れて、キャップを押し込むようにして 締めます。



フー4 モニターの調整


モニターはあらかじめ出荷時に調整されていますが、任意に調整することができます。



●筐体内部には、高電圧が流れている部品があります。 不用意に触らないよう十分注意してく ださい。

■モニター調整基板の位置 ■ ■ ■

モニター調整基板は本体内部にあります。 調整を行うときは、コントロールパネルを開けてください。 (16ページ参照)




	72.00 A 10 A	
0	CONTRAST	コントラスト調整
U	CONTRAST	コントラスト調整ができます。
•	5000	赤色 入力ゲイン調整
0	R.GAIN	右に回すと、赤色が濃くなります。
	0.00	緑色 入力ゲイン調整
8	G.GAIN	右に回すと、緑色が濃くなります。
•	DOMN	青色 入力ゲイン調整
4	B.GAIN	右に回すと、青色が濃くなります。
6	BRIGHT	輝度調整
•	BAIGHT	画像の明るさ調整です。 右に回すと、画像が明るくなります。
6	H.SIZE	水平振り幅調整
U	TIOIZE	水平方向の画面表示寸法を調整することができます。
0	H.POSI	水平位置調整
U	TILF OUT	水平方向の画像表示位置を調整します。
8	V.SIZE	垂直振り幅調整
9	VIGIZE	垂直方向の画面表示寸法を調整することができます。
9	V.POSI	垂直位置調整
Ð	V.FU3I	垂直方向の画像表示位置を調整します。

7-5 電圧調整

■電圧調整のしかた = =




- ●各ラインの電圧を規定値よりも高くすると、ゲーム PC ボードが破損することがあります。 電圧は規定値より高くならないよう十分注意してください。
- ●電圧測定を行うときは、絶対にコネクター間で短絡(ショート)させないでください。
- **1** メインテナンス扉を取り外します。 (14ページ参照)
- 2 サービスパネルの上面と側面に調整ボ リューム用穴がありますので、テスター で確認しながら市販の調整ドライバーな どで注意して調整してください。



■電圧測定のしかた ■ ■ ■


ゲーム PC ボードユニットの図のコネクターの電圧を測定してください。



7-6 コントロールプレートの取り外し



- ●コントロールプレートを外す前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- **1** コントロールパネルを開けます。 (16ページ参照)
- 3 コントロールプレートを固定しているフランジナット (6カ所) を外してください。




フーフ フットステップ (別売品) の取り付け


■フットステップの取り付けかた -----




- ●筺体の前部を持ち上げたとき、本機が転倒するのを防止するために必ず2人以上で取り付け作業を行ってください。
- 筐体の前部を少し持ち上げ、アジャスターを手で緩めます。



2 その状態でフットステップの切り欠きを、 アジャスターのボルト部に差し込みます。



3 アジャスターを手で回して締め付け、フットステップを確実に挟み込んでください。



7-8 別売品 (オプション部品) の紹介

■ FIGHTING 武術™ 通信対戦キットーーーー


「FIGHTING 武術™」は「Windy II ™」と接続することで、2台通信対戦ができます。 通信対戦を行う際は、別に「FIGHTING 武術™ 通信対戦キット」をお買い求めください。


FIGHTING 武術™ 通信対戦キット ●通信ケーブルセット -式 L6B コンパネセット - 2 ● FIGHTING 武術™ 遊びかたセット - 式 ・インストラクションカード(タイトルポップ用) | 1 ・技 表(コントロールパネル用) | 1 ・タイトルラベル | 1 ・ブラインドキャップ(プッシュボタン用) 6 ・遊びかたセット説明書 | 1

- 「FIGHTING 武術 TM 通信対戦キット」には「Windy II TM」は含まれておりません。 「Windy II TM」は別にお買い求めください。
- ●本機を並べて設置する場合は、必ず筺体間を 10 cm以上開けてください。


MEMO


7 - 9 束線図







1/2







2/2



7-10技 表

響涉					
技	名	コマンド	技	名	コマンド
	上段突き	P		鉤突き	⇔P+K
	上段回し蹴り	K	固有攻擊	踏み込み上げ猿肘	立ち途中⇔P
	下段突き	座り時P		内腕刀	⇒⇒ P
	下段前蹴り	座り時K		連続逆突き	PP
	下段回転蹴り			連続上げ突き	PPP
	上段逆突き	→P		連続廻し突き	PPPP
	上段横蹴り	→K	1 [連続中段撃	PPP⇒P
	捻り猿肘	⇒P		連撃猿肘	PP⇒P
基本技	膝蹴り	⇒K		連擊回転横猿肘	PP⇔PP
	下段内袈裟打ち	座り中P		連続廻し蹴り	PK
	下段前蹴り	座り中K		連続回転廻し蹴り	PPPK
	上げ突き	₩P		後ろ廻し蹴り	KK
	前蹴り	ΩK	1	上段足刀蹴り	⇒PK
	廻し突き	SP	1	昇天連撃	ΔPP
	足刀	₽K		連続跳び膝蹴り	⇒KK
	足刈り手刀	₽P		獅子吼旋擊	⇔PP
	足底蹴り	ΦK		獅子吼旋風脚	⇔PPK
	背手	. ⇔P		内廻し連打ち	P+KP+K
	背刀	敵背後時P	連続技	正面連打ち	P+KP+KP+K
	振り向き捻り猿肘	敵背後時⇔₽		弐連鉤突き	P+K → P+K
当後攻擊	下段背刀	敵背後時⇩₽		参連鉤突き	□ P+K → P+K → P+I
可仅次手	振り向き上段蹴り	敵背後時K		獅子突連擊	©P+K →P+K →P+K →P
	振り向き下段蹴り	敵背後時⇩K		獅子突連蹴り	□ P+K → P+K → P+K →
	振り向き回転下段蹴り	敵背後時⇩K+G		回転横猿肘	⇒PP
ジャンプ攻撃	飛び正面打ち	①P or ⊘P		連続中段撃	₩KP
	飛び蹴り上げ	û K or यK		連撃虎口	PPP ⟨□□⟩ P
振り返り攻撃	後ろ猿肘	ФФP		連擊昇天肘	PP⇒P \P
り返り以挙	中段後ろ蹴り	ΦΦK ·		獅子吼連擊旋風脚	PP⇒P⇔PPK
ブウン攻撃	極め打ち	ØP .		首投げ	P+G
リノ以挙	蹴り落とし	≅K	固有投げ	抱え落とし	ΩP+G
	回転鉄槌打ち	ΦΩP+K		魂打ち	敵の背後時 P+G
ずらし攻撃	転身横猿肘	¢\\P	横投げ	ショルダータックル	敵の横時 P+G
	正拳突き	⇒⇒P		響三段極め (1段極め)	⇔P+G
	飛び膝蹴り	⇔K	投げコンボ	(2段極め)	一段極め中⇒ P+G
	外袈裟打ち	ΣIP+K		(3段極め)	二段極め中⇒ P+G
	虎口	₽⇒P+K		内腕打ち倒し	中P+K (上段左P返し)
	四本實手	立ち途中P		壇中極め肘打ち	今 P+K (上段右 P 返し)
	足先蹴り	⇒ ⇒ K		水月極め肘打ち	← P+K (上段K返し)
固有攻撃	回転廻し蹴り	K+G	固有当て身	頸中鉄槌落とし	ピア+K (中段左 P返し)
	諸手打ち	⇒⇒P+K		内腕打ち上げ	ピP+K (中段右P返し)
	鉄槌鋏打ち	⊕P+K		双把	☆P+K (中段左 K 返し)
	踏み込み回転廻し蹴り	⇔K+G		回転猿肘打ち	☆P+K (中段右K返し)
	後ろ廻し蹴り	⇔K+G	絶招技	鬼拳	SI ⇒ &P+G
	上げ猿肘	S SP		1	
	外廻し打ち	P+K			

技	名	コマンド	į.	支名	コマンド
	鶏形手	P		坐圧腿	∆ ∆ K
	高圏脚	K	E3-4-76-80	鷹形撃	∆ ∆P
	座崩拳	座り時P	固有攻撃	疾歩龍形拳	⇔P
	下廻脚	座り時K		疾步燕形拳	≌P+K+G
	低後旋腿	⊕ K+G		鶏形連手	PP
	鑽拳	→P		連繋高圏脚	PK
	高蹴腿	⇒K		連環掌	PPPP
	頂心肘	⇒P		躍歩龍形手	PPP☆P
基本技	陽切掌	座り中P	11 [烏形連手	≌P+K ⇒P
	下廻脚	座り中K		寸崩崩拳	P+K ⇔⇔ P
	後掃旋腿	£'K+G		連繫半月後旋腿	PK+G
	鑽意崩	ΔP		連繫高蹴腿	PPK
	釘脚	ΣK		連環踢腿	PP⇒K
	熊形拳	RΡ		連環釘脚	PP∆K
	寸腿	₽K		連環虎撲手	PP∆KP
	虎掃手	₽P		連環龍形手	PP ⊘K ⊕ P
	龍形腿	ΦK	連続技	連環瞬腿	PP⊕KK
	孔燕手	ΦP		背転連環切掌	背転切掌からPP
	背転切掌	敵背後時P		背転穿掃鑽意崩	背転切掌から⇒PF
	背転圏捶	敵背後時⇩₽		虎撲手	ΣKP
背後攻擊	背転後旋腿	敵背後時K		穿掃鑽意崩	⊕ P+KP
日及久手	低後蹴腿	敵背後時⇩K		連繋穿掃鑽意崩	⇒P+KPP
	背転低後掃腿	敵背後時以K+G		鶏形砲	SPSP
	謄空飛脚	企K or ⊘K		双手燕形砲	⇒P⇒P⇒P
ジャンプ攻撃	跳躍斜刀	ûPor ⊅P		龍形手	ΩKΦP
	跳躍旋風脚	ØK+G	ľ	瞬腿	∆KK
	馬形脚	⇔ K		連寸腿	₽KK
振り返り攻撃	裹旋式	(⇒⇔P		疾歩燕形砲	ΩP+K+GP
	孔燕斜刀	₽P+K		猴形手	P+K+GP
ダウン攻撃	底華針	ΔP	連連連連連連連連連連両では、現場では、現場では、現場では、現場では、現場では、現場では、現場では、現場	猴形双手	P+K+GPP
移動技	後転身	尽 P+K+G		猴形砲	P+K+GPPP+K
1夕 劉 1又	猴形疾歩	P+K+G		鍵掛回倒	P+G
軸すらし攻撃	横拳	(D) (D)	固有投げ	燕形回落	≌P+G
	崩拳	⇔P		馬脚崩腿	敵の背後時 P+G
	砲拳	300 P+K	横投げ	足掛け倒し	敵の横時 P+G
	劈拳	⇒P+K	当て身	鶴脚転腿	◇P+K (上段P返し
	寸崩打	P+K	絶招技	龍頭箭疾歩	⇔P+K+G
	踢腿切掌	⊕P+K			
中大小砂	鳥形崩	⇔⇔P+K			
固有攻擊	失歩烏形崩	⇒⇔P			
	鳥形牙	∑1P+K			
	挑領	立ち途中⇒P			

星魁老

基本技

背後攻擊

振り返り攻撃 ダウン攻撃

移動技軸ずらし攻撃

固有攻撃

■金剛₹

基本技

背後攻擊

ジャンプ攻撃

振り返り攻撃

ダウン攻撃 移動技 軸ずらし攻撃

固有攻擊

連 続 技

NAME OF TAXABLE PARTY.					
ロコンソ	ンミン	SWELL CO		学通 5 美加斯	200 M
扫		コマンド	拉		コマンド
	チルギ	P		リアレッグカッター	☆K+G(左足が前時)
	ハイ・トルリョチャギ	K		サイド・ネリョチャギ	⊼K
	シットジャブ	座り時P	固有攻擊	アッパーカットキック	22K
	ローキック	座り時K	四日久事	トーキック	立ち途中K
	シットスピンキック	⊕ K+G		パッカソ	P+K
	ストレート	→P		ターン	⊕P+K
	ヨプチャギ	⇒K		コンボ・チルギ	PP
	ミドルチルギ	⇒P		コンボ・ヨプチャギ	PPK
基 本 技	シットチョップ	座り中P		コンボ・パンダルチャギ	PP⇔K
	シットローキック	座り中K		コンボ・リバースエッジ	PP⇔KK
	ショートアッパー	₩P		リバースエッジ	◇ KK (左足が前時)
	ミドル・トルリョチャギ			パンチスピンキック	PK (左足が前時)
	スローイングフック	ÑΡ	1	パンチハイキック	PK (右足が前時)
	シューティングロー	₽K	1	パンチサイドキック	P ⇔ K (右足が前時)
	アプチャギ	◇ K (右足が前時)		パンチ・レッグカッター	P ⇩ K (左足が前時)
	パンダルチャギ	◇ K (左足が前時)	1	ダブル・ブロー	⇒PP
	バック・ブロー	敵背後時 P (右足が前時)	連続技	ダブル・ハイキック	KK
	ターニング・ストレート	敵背後時P(左足が前時)		ワール・ウインド	KKK
背後攻擊	ターン・スピンキック	敵背後時K		ダブル・スピア	K⇔K
	ティオティッチャギ	敵背後時 K+G		レッグ・スピア	K ひ K (左足が前時)
	ターンローフック	敵背後時⇩₽		スカルプ・ブレイカー	K ⇔ K (右足が前時)
	ターンローキック	敵背後時⇩K		パッカソ・キック	P+KK
	ターンロースピンキック	敵背後時小K+G		フロント・パッカソ・キック	⇒P+KK
	ジャンプジャブ	ŶPor⊘P		バック・パッカソ・キック	⇔P+KK
	チッキ	ŷΚ		ステップ・ダブルキック	□KK(右足が前時)
ジャンプ攻撃	ステップフロントキック	◇K (右足が前時)		テールスピア	の KK (左足が前時)
	カットキック	②K (左足が前時)		テオ・チッキ	ŷ KK
	ラウンドキック	ŷ K+G		ダブル・スピンブレード	K+GK
	ステップラウンドキック	ØK+G		ターフ・カッター	K+G∂K
	ターニン・フック	¢¢P		トルネード・スピンブレード	K+GKK
振り返り攻撃	ティッチャギ			ターフ・カッター	K+GK ⊕ K
	ナレチャギ			コンボ・アッパーカットキック	⇔KKK
	カバーリング・キック	⊼K+G		ターンスマッシュ	.⇔¢KK
が 中へ はた事の	ナックルフォール	ΔP ΔK		ターニング・ブレード	Sikk Auk Mik
ダウン攻撃	レッグボディブロー			ダブル・ミドルキック	∆K % K
	ヒールドロップ	ÛΚ		ダブルジャブ	P ← P
移動技	フロント・パッカソ	⇒P+K		コンボ・トーキック	P P P K
軸ずらし攻撃	バック・パッカソ サイドステップキック			ヒールブレイド	P ← P ← K ← K
料すりし以挙			1	トリッキー・スピア	
	プッシュ カットキック	CCP (+OHAH)		アッパーカット・スピア	ĽKK ⇒K P+G
	サイドキック	⇒ K (右足が前時)	田本がよ	ショルダースルー	P+G ⇒&P+G
田本体的	サイトモック ティフリギ	⇒ K (左足が前時)K+G	固有投げ	ホールドクラッシュ	
固有攻撃	ネリョチャギ	K+G (右足が前時)	±±+/\(\rho_E\)	バックドロップ サイドスロー	敵の背後時P+G 敵の横時P+G
	スピン・ネリョチャギ	⟨□ K+G (右定が削時) ⟨□ K+G (左足が削時)	横投げ	アルティメットナレチャギ	歌の横時 P+G ⟨□ ⟨□ ⟨□ ⟨□
	フロントレッグカッター	⟨□ K+G (左足が削時) ☆ K+G (右足が前時)	絶招技	/ //V / イスツトノレナヤキ	WERE THE PARTY
	フロントレックカッター	はん+6(石足が削時)			

	旋風脚	⇔K+G			
EZ#	椿		是为为	美国的 意识	
	The second second second second	APAGE PARTY OF THE PARTY		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
扫	き 名 上段の当	コマンド	ħ	支 名 横打手甲当	コマンド ⟨⇒⇒⇒ P+K
	上段蹴当	K	固有攻擊	諸手上	SIP+K
	下段打	座り時P		連当	PP
	下段蹴当	座り時K		連当蹴り	PPK
	円周下段蹴当	⊕ K+G		連打	PPP
	中段の当	→ P		中連肘当	PPPP
	第23	⇒k		中連肘当掌底顎打	PPPP ₹ P+K
	財当	⇒P		連当肘打	P D PP
基本技	下段手刀	座り中P		当蹴り	PK
基 4 10	下段對为	座り中ド		大連打	PPPP (DD) P
	重	(AP)		大連肘当裏拳打	PPPP (30) PPI
	中段蹴当	ØΚ ØΕ		大連胴切	PPPP (35) PP+KP+k
	首打手刀	SP SP		二連肘当	DP GOP
	下段突蹴当	©K	連続技	一選N3 三連肘当裏拳打	DP CD PPP
	下段关跳 三	₩P			⇒ P (⇒ PP+KP+K
		⊕K		二連肘当胴切打ち 二段下段当	ØPP ØPP
	中段蹴打	ØR ⇔P			INPP
	半月当			首打連打	
	中段横打	敵背後時P		胴切	⇔ PP+KP+k
	下段打向き	敵背後時⇩₽		肘当裏拳打	⟨>⇒PPP
背後攻撃	前方受け身蹴当	敵背後時K		肘当掌底顎打	⇔P⊕P+K
13122	下段蹴向き	敵背後時∜K		円周肘当裏拳打	⟨>⇒⟩P+KP
	下段回し	敵背後時↓K+G		竹とんぼ	⇒⇒ PP
ブャンプ攻撃	切手	⊕ P or Ø P		諸手岩崩し	∆P+KPP
	飛び蹴当	û K or Ø K		水切手刀	前方受け身蹴当中P
長り返り攻撃	当回転	¢¢₽		捨て身投げ	P+G
成り返り以挙		⇔K.		小手返し	ΩP+G
	飛び肘	□ P+K	固有投げ	抱え込み内掛け	⇔P+G
ダウン攻撃	二段当	Ø₽.		首取俵投げ	敵座り時む P+G
	鞠蹴り	ΣιK		裏捨て身	敵の背後時 P+C
	側転 (奥)	ŷ P+K+G	10.0	取手巻投げ	⊕Sd⇔P+G
移動技	後転	⇔P+K+G	投げコンボ	取手手刀打ち	取手巻投げ中令3 P+
12 22 32	側転 (手前)	∂ P+K+G		両羽折り	取手手刀打中P+K+6
	後転	敵背後時 P+K+G	横投げ	足掛け倒し	敵の横時 P+G
軸ずらし攻撃	側面肘打	¢4P		取手肘当	◇P+K (上段P返し
	上段肘当	(DAP		取手手刀当	②P+K (中段左P返し
	中段肘当	(+c)P		取手内込	②P+K (中段右P返し
	下段肘当	22P		取手手刀当	○ P+K (下段左P返し
	寒椿	⇔P+K		取手内込	⇒P+K (下段右P返し
	円心裏拳打	⇒⇒P	当て身	取足倒し極め	←P+K(上段左K返し
固有攻擊	袈裟打	₽ ØP		取足押し倒し	←P+K (上段右K返し
	掌底顎打	₽⇔P		取足倒し極め	☆P+K (中段左K返し
	鹿蹴	⇒K+G		取足押し倒し	☑P+K (中段右K返L
	体当	座り時 P+K		取足倒し極め	⊕P+K(下段左K返し
	下段肘当	座り時☆P+K		取足押し倒し	⇒P+K(下段右K返L
	円周肘当	P+K	絶招技	大津波	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

・各コマンド表は、右向きのキャラクターに対応しています。・⇒ ジョイスティックを小さく入れる。・⇒ ジョイスティックを入れっぱなし。

・G ガードボタン (ショット 1 ボタン)
・P パンチボタン (ショット 2 ボタン)
・K キックボタン (ショット 3 ボタン)

星魁老					
ħ		コマンド	1	支 名	コマンド
	掌打	P		七寸靠	⇔P
	提膝蹬脚	K		双按	⇔P
	下勢捶	座り時P	固有攻擊	旋風拳	\$Ø\$P+K
	下蹴腿	座り時K		蒼弓引手	⇒P+K
	低旋蹴	₽K+G		頭撞擊	ΦΩP+K
	斜単鞭	→P		二連掌	PP
	低勢高蹴腿	⇒K		連掌脚	PK
	肘打	⇒P		連掌天通	PPP
基本技	下勢切掌	座り中P		連掌進脚	PPP⇒K
	下蹴腿	座り中K		連掌躍探馬	PPP+K
	後掃旋腿	\\\\ZK+G	1	連掌星天肘	PP ⇔ PP
	斜鞭捶	∆P		連掌連星天肘	PP ⇒ PPP
	分脚	ΩK		連掌探馬	PPMP
	高探馬	NP		連掌蹴脚	PPPK
	釜刃脚	ĽΚ		連進蹴腿	PPP⇔KK
	高探破山	₩P	1	三連鞭	P+KPP
	開墾	ΦK		粉攬掌	□ PPP
	下勢十字手	Ø₽.		斜連脚	₩PK
	打虎	敵背後時P	連続技	連掌寸腿	P&K
	転身挿	敵背後時引P		連掌双按	PP (=>P
	転身提膝蹬脚	敵背後時以K		十天肘	POPP
背後攻撃	転身蹬脚	敵背後時K		二起脚	ΩKK
日政久手	低背蹴	敵背後時 J. K		高探崩山	P+K & P
	背旋掃	敵背後時以K+G		連肘掌	DPP
	跳鉤手	敵背後時介P+K		連肘二掌	⇒PPP
	2/2017	⊕P or ⊅P		連肘探馬	⇒ PPP ⋈P
ジャンプ攻撃	P/0 3	⊕ P+K		星河天肘	⇒ PPP ⇒ PPF
ノドノノ以手	BKRED	⊕ K or ⊘K		星双按	D PPP CDP
	虎圏挿	Ø₽P		一天肘	⇒PP ⇔PP
振り返り攻撃	茶威風脚	Ø\$K		連肘蹴脚	⇒ PPPPK
	整地挿	ΔP		星進蹴腿	⇒ PPPP ⇒ KK
ダウン攻撃	震脚	ΔK	1		
ノノン以手	連震脚	ØKK		翻身崩山	P+K+GPP
	庄展 脚 左面斜勢	P+K+G		青龍舌伸	⇒P+K+GP
移動技				青龍捻身	□P+K+GK
多 数 技	青龍 青龍下勢	⇒P+K+G		連進蹬脚	⇒⇔KK
Andrew C to The BR	1 3 1 7 7 7	□P+K+G □□P		虎手双破	P+G
歯ずらし攻撃	天仰鶏独立		固有投げ	海底針	⇔P+G
		⇒K+G		野馬分鬃	⇒P+G
	寸腿	∆ BK	AHEADU.	背圏倒	敵の背後時 P+0
	進歩蹬脚	⇒⇒K	横投げ	ショルダータックル	敵の横時P+G
固有攻撃	正単鞭	P+K	当て身	白鶴亮翅	◇P+K (上段P返し
	下勢単鞭	⊕P+K	絶招技	星式七寸靠	
	躍歩高探馬	22P			
ļ	双環掌	₽P+K			
	地掃籠	ΩP+K			

技	名	コマンド	Į.	支 名	コマンド
	掌底	P		重打	近距離⇔ P+K
	上段蹴り	K	固有攻擊	後ろ回し蹴り	K+G
	下段掌	座り時P		浴びせ蹴り	⇒K+G
基本技	下段蹴り	座り時K		曲面掌底打	N PP
	下段回し蹴り	座り時 K+G		掌底蹴り	PK
	右掌底	→P		掌底連打	PP
	横蹴り	遠距離⇔K		掌底面實打	PPP
	胴實	⇒P		上げ掌底打ち	PPSP
	突膝	近距離⇔K		掌底突脛蹴り	PP⊕K
	胴手刀	座り中P		連続掌底打	PPPP
	摺り蹴り	座り中K		連続捻り独楽	PPPPP
	上げ掌底	ΔP		連続捻り独楽昇天蹴り	PPPPPK
	前蹴り	ΩK		連続掌底捻り摺り蹴り	PPP & PK
	曲面打ち	SP		連続跳ね上げ掌底打ち	PPP > PP
	突き返し蹴り	₽K		掌底短打回転打ち	近距離 P+KPPPP
	顎打ち	₽P		逆突き二連	♦ KK
	突胴蹴り	⇔K		掌底払い蹴り	ror ⊕ P+KK
	引き掌底打	©P		掌底乱打	⟨□ PPPP
	返し面	敵背後時P		掌底乱打逆踵蹴り	⇔ PPPPK
	回転下段掌	敵背後時UP	連続技	激掌	⇔PP+K
	反転上段蹴り	敵背後時K		突き返し胴蹴り	₽KK
背後攻撃	反転下段突き蹴り	敵背後時UK		掌底圧掌撃	近距離⇒ P+KPPP
月投以手	後ろ回転下段蹴り	敵背後時心 K+G		胴打ち逆踵蹴り	P+KK
	円月突き蹴り	敵背後時介K+G		連続釘打蹴り	座り時KK
	バック転	敵背後時 K+G		後ろ回し逆突き蹴り	K+GK
	延髄蹴り	ØK+G		後ろ回し逆突き二連	K+GKK
ジャンプ攻撃	跳び後ろ回し蹴り	ŶKor⊅K		迅雷逆突き強襲撃	K+GKPP+K
	跳び正拳打ち	ŶPor∂P		逆突き強襲掌	Ø KPP+K
	逆手刀	⟨>⟨> P		捻り掌底後ろ回し蹴り	⇒P+KK
振り返り攻撃	逆突き蹴り	⟨⇒⟨⇒ K		捻り独楽	⇒P+KP
	跳ね上げ掌底	ΏP+K		捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPK
ダウン攻撃	足釘蹴り	ΩK		二転捻り独楽	⇒P+KPP
移動技	バック転	□ P+K+G		二転捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPPK
	避け面實	□ P+K		三転捻り独楽	⇒P+KPPP
	胴打ち	P+K	1	三転捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPPPK
	上段捻り掌底	⇒P+K		裏投げ	P+G
	下段捻り掌底	r or ⊕P+K	固有投げ	膝蹴り脇固め	StStP+G
	陰掌	22P		首折り	敵の背後時 P+G
	払い蹴り	₽K+G	横投げ	サイドスロー	敵の横時 P+G
固有攻擊	前蹴り	⇔⇔K	10 100 110	掌握雷刃打ち	◇ P+K (上段左 P返し)
	突脛蹴り	SK+G	当て身	掌握風刃打ち	◇P+K (上段右P返し)
	後ろ回し突き蹴り	<>K+G	絶招技	立ち腕ひしぎ回転首固め	⇒998¢P+G
	掌底短打	近距離 P+K			
	逆踵蹴り	ΒK			
	ニールキック	⇔K+G			

□金剛寺	鉄心	awy.	1000		71
主	支 名	コマンド	技	名	コマンド
	前沖拳	P		捻身脚	⇔PK
	踹脚	K		拳肘上勾	P⇒PP
	下沖拳	座り時P		鞭拳連肘	⇒P+KP
	脛蹴	座り時K		鞭連脚	⇒P+KK
	下旋腿	座り時 K+G		上勾栽	∆PP
	后沖拳	→P		勾栽肘	△PPP
	側踹脚	→ K		連拳倒膝	PP∜K
	肘撃	⇒P		連拳踹脚	PK
基本技	膝蹴	⇔K		上勾栽掃	ØPP Φ K
	下切掌	座り中P	連続技	鞭拳二連肘	⇒P+KPP
	脛蹴	座り中K	E IN IX	鞭連旋転捶	⇒P+KPPP
	上勾拳	ΔP		鞭連旋転掃	⇒P+KPP ⊕ K
	突蹴	≅K		連旋転捶	∆PP ← PP
	平勾拳	ÑΡ	1	旋肘転捶	⇔⇔PP
	踹膝	₽K		背勢鞭連掃	⇒P+K ØK
	貫手	¢₽		捻身掃腿	⇔PÛK
	独立腿	ΦK		三連拳	PPP
	肘打	敵背後時P		鉄意	PPP DP+KP DP D+K
	背低拳	敵背後時⇩₽		連拳捻身手	PP & P
背後攻撃	後蹴腿	敵背後時K		連拳転身払	PP⇔P⊕P
	背低蹴	敵背後時⇩K	固有投げ	貫捶	P+G
	後掃腿	敵背後時⇩K+G		背蹴倒	敵の背後時 P+G
ジャンプ攻撃	跳沖拳	Ŷ P or ⊘ P	横投げ	サイドスロー	敵の横時 P+G
21224	跳踢脚	û K or ⊅K		膝撃	◇P+K (順足右上段P返し、順定左上段P返し)
	直拳後背向	⇒⇔P	当て身	鞭捶	◇P+K (逆足右上段P返し、逆足左上段P返し)
振り返り攻撃	後旋掃	⇔K+G		足取倒	◇P+K (上段 K 返し)
派りたり久手	後馬蹴	⟨⇒⟨→ K	絶招技	仁王合掌打	수 안 & 얼⇒ P+G
	後旋肘	(⇒¢-P			
ダウン攻撃		≅K			
移動技	摩擦歩	P+K+G			
軸ずらし攻撃		⇔ SP			
100	栽拳	P+K			
	手刀	① P+K			
	鞭拳	⇒P+K			
固有攻擊	前発力	⇒⇒P			
凹円攻革	落脚	⇔⇔K			
	仆刀腿	⊕ K+G			
	意拳蹴	⇔⇔K+G			
	後旋腿	K+G			
	上発力	座り時 △P+K			
	二連拳	PP			
	連栽拳	PP⊴PP			
連続技	二連上勾拳	SPNP			
	二連肘	⇒PP			
	鞭連掃	⇒P+K ⊕ K			

₿P+K

Þ⇒PPP PP+KP+K ⇒P PPPP P+KP+K

	人工以主が続い				
	ニールキック	⇔⇔ K+G			
小虎					
- 1	支 名	コマンド	1	支 名	コマンド
	沖拳	P		独立蹬脚	独立勢中K
	踹脚	K	固有攻擊	独立踢	独立勢中⇒K
	低沖拳	座り時P	凹門以事	独立低蹴	独立勢中小K
	低側腿	座り時K		独立旋風脚	独立勢中K+G
	座旋腿	座り時K+G		二連捶	PP
	后沖拳	→P	[捶連脚	PK
	側踹脚	⇒K		捶連側腿	PPK
	肘打	⇒P		蛇昇脚	₽KK
基 本 技	掃切掌	座り中P		二連低蹴	₽K⊕K
	背掃腿	座り中K		潜蛇昇脚	©K ⊕ KK
	抄拳	∆P		低三蹴	⊵K⊕K ↓ K
	前踢	∆K		連環脚	KK
	圏捶	RΡ		連環後掃脚	K⊕K
	低蹴腿	₽K		転身坐山捶	₽₽₽P
	坐山捶	₽P		崩突順歩捶	⇒⇒ PPP
	後蹴腿	ΦK		連転脚	⟨⇒⇔ PK
	寸崩捶	Ø₽.		肘転脚	⇒PPK
背後攻擊	裏拳	敵背後時P		連掃脚	⇔PJK
	低背沖拳	敵背後時⊕P		肘転掃	⇒PP.5K
	後蹬脚	敵背後時K	連続技	伸壁連捶	12 PPP
	低背蹴腿	敵背後時UK		前掃連腿	₹ K+GK+G
	後掃腿	敵背後時⇩ K+G		羅漢背捶連	Ø\$PPP\$P+
ジャンプ攻撃	跳捶打	ûP or ⊘P		連転捶	PP⇔P
	欽跳脚	企KorおK		連捶転身脚	PP⇔PK
ヤノノ以手	双飛脚	₽K		連捶転身掃	PP ⇒ P ⊕ K
ヤノノ以挙	転身二起脚	遠距離⇔⇔K+G	1	大臘展翎	∆P+KP
6 YE 6 1680	裏拳	⟨>⟨P		大鳳旋翔	∑P+KPP
り返り攻撃	針脚	Ø⊕K		肘転捶	⇒PP
	地突捶	ΔP		羅漢猩猩	PPP+K
ブウン攻撃	落襲脚	ûΚ	1	三連昇脚	Si Si KKK
	背踏脚	敵背後時介K		連挿大鳳	POPP
移動技	後空翻	□P+K+G		連挿大旋鳳	POPPP
ずらし攻撃	斜方捶	1212P		連挿斜勢鳳	POPPUP
	圏掌	⇒P+K		大鳳休止	OP+KP & P
	崩捶	⇒⇒P		四連捶	PPPP
	双掌打	Ø⇔P+K		羅漢大猩猩	PPPPP+K
	前掃腿	₽K+G		連進上挿	⇒ P+KPPP
	野馬分鬃	(>⇒P		羅漢老六神撃	P+KPPPPP+K
	双掃手	⊕ P+K		羅漢六神撃	⇒P+KPPP 5 PP+I
	双捶打	P+K		肘砲捶	P+G
	高探馬	ΩP+K	固有投げ	心意把	12 ♥ P+G
固有攻擊	豹双掌	J⇔P	四月及じ	背抱倒	敵の背後時 P+G
	後旋腿	K+G	横投げ	ショルダータックル	敵の横時P+G
	沈身昇脚	∆ ∆ K	INJAIL	低蹴払	□ P+K (右上段P返し)
	羅漢睡状	2100		転身靠	○P+K (順足左上段P返)
	羅漢脚	腫状中 K	当て身	+423 pr	○P+K (逆足左上段P返L
	靠身掌	師状中P	100	掛手奪脚	12P+K (中段 K 返し)
	背醒脚	敵背後時睡状中K		折肘倒	12P+K (中段P返U)
	独立勢	⟨□K+G	絶招技	猛虎天震把	(P2300P+K
	- Anna 27	1	WCJCJX	DEED ON THE STORY	I CRAFFILLY

保証について

●保証書をご確認ください(保証書は、筺体の梱包袋に貼付しています)

保証書は所定事項の記入をご確認後、保証規定の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。 保証期間は保証書に明示した期間です。

●修理を依頼されるときは

最寄りの[コナミ サービスセンター] にご依頼ください。 また、故障と判断される前に取扱説明書をお読みになり、正しく使用されているかご確認ください。

●保証期間中の修理について

最寄りの [コナミ サービスセンター] にご連絡ください。 保証書の記載事項にしたがって、修理 いたします。

●保証期間終了後の修理について

最寄りの[コナミ サービスセンター] にご相談ください。 修理により性能が維持できる場合は、 ご要望により有償で修理いたします。

●保証期間中、または保証期間終了後の修理におきまして、代替部品で修理させていただく場合が ありますので、あらかじめご了承ください。

消耗部品一覧

●本製品の次の部品は消耗部品です。 保証期間内であっても保証の対象にはなりませんので、 あらかじめご了承ください。

消耗部品のご購入は、最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。

- ・蛍光ランプ
- ・グローランプ
- ・ヒューズ
- 乾雷池
- ・ジョイスティック
- ・ショットボタン

コナミ サービスセンターについて

当社では、万一お買い上げの製品が故障した場合、お客様にお役立ていただけるための [コナミサービスセンター] を開設しております。

異常な状態が続いたり、正常に動作しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの[コナミ サービスセンター]までご連絡ください。

コナミ サービスセンター

東京サービスセンター : 〒163-04 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 48F TEL.03-3348-4567 **大阪サービスセンター** : 〒 561 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL.06-334-0335 名古屋サービスセンター : 〒 450 名古屋市中村区名駅南 1-24-30 名古屋三井ビル本館 2F TEL.052-562-1345 札幌サービスセンター : 〒060 札幌市中央区北一条西5-2-9 北一条三井ビル TEL.011-232-2322 **仙台サービスセンター** : 〒 980 仙台市青葉区本町 2-17-27 仙台 MF 本町ビル 301 TEL.022-264-1315 **金沢サービスセンター** : 〒 920 石川県金沢市尾山町 2-17 中屋三井ビル 201 TEL.0762-21-7080 広島サービスセンター : 〒 730 広島市中区大手町 2-7-10 三井ビル 9F TEL.082-245-4466 高松サービスセンター : 〒 760 香川県高松市番町 1-1-5 日本生命高松ビル新館 3F TEL.0878-22-8803 福岡サービスセンター : 〒810 福岡市中央区天神 4-2-20 天神幸ビル 3F TEL.092-715-8100

コナミ株式会社

本 社	₹105	東京都港区虎ノ門4-3-1 は	城山JTビル21F	TEL.03-3432-5787
販 売 代 理 店 ■北海道コナミ株式会社	∓ 060	札幌市中央区北一条西5-2-9 :	北一条三井ビル	TEL.011-232-3778
■東北コナミ株式会社 盛 岡 出 張 所 郡 山 出 張 所	∓980 ∓020 ∓963	盛岡市肴町13-28	仙台MF本町ビル301 グリーンキャビタル肴町706号 朝日フラサアð山セントラルステーシ1102	TEL.022-264-1345 TEL.019-624-8567 TEL.0249-36-3456
■東京コナミ株式会 新編 野宮 出 張 野宮 出 張 張 野宮 出 張 張 田 出 張 張 子 浦 ま サ ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	〒163-04 〒950 〒390 〒321 〒300 〒273 〒185	新 潟 市 南 笹 口 1 - 1 - 2 4 / 松 本 市 本 庄 1 - 1 4 - 1 0 号 栃木県宇都宮市中央2-5-12 土 浦 市 港 町 1 - 8 - 5 元 千葉県船橋市本町6-18-5	新宿三井ビルディング48F バストラルハイム駅南1010号 岩 井 ビ ル 6 0 1 号 T U ビ ル 6 0 5 号 室 ホープレジデンス402号 大和船橋ビル西館504号 住友国分本町シティハウス206号	TEL.03-3348-0234 TEL.025-247-4567 TEL.0263-39-3345 TEL.028-649-7890 TEL.0298-27-0467 TEL.0474-25-7890 TEL.0423-59-1258
■埼玉コナミ株式会社	₹331	埼玉県大宮市桜木町1-7-5	ソニックシティビル25F	TEL.048-647-1000
■ 神奈川コナミ株式会社	∓220-81	横浜市西区みなとみらい2-2-1	横浜ランドマークタワー35F	TEL.045-224-3345
■愛知コナミ株式会社 静 岡 出 張 所 浜 松 出 張 所	∓450 ∓420 ∓430	静岡県静岡市吉野町2-12	名古屋三井ビル本館2F アメニティ松木502号室 中央ハイツ元浜801号	TEL.052-562-4567 TEL.054-221-1234 TEL.053-479-2345
■北陸コナミ株式会社	₹920	石川県金沢市尾山町2-17	中屋三井ビル2F201号室	TEL.0762-35-2345
■大阪コナミ株式会社 京 都 営 業 所	₹530 ₹602		大阪駅前第4ビル17F ヴィラ伊豆蔵502号	TEL.06-347-5557 TEL.075-431-7890
■兵庫コナミ株式会社	∓650	兵庫県神戸市中央区京町75-2	朝日生命保険神戸京町ビル3F	TEL.078-334-3456
■中国コナミ株式会社 岡 山 出 張 所 米 子 出 張 所	〒730 〒700 〒683	広島市中区大手町2円10円市表町2-5-51 鳥取県米子市富士見町2-98	メゾン表町401号	TEL.082-245-3456 TEL.086-224-2567 TEL.0859-23-2567
■四国コナミ株式会社 松 山 出 張 所	∓760 ∓790	高松市番町1-1-5日松山市湊町6-3-2日		TEL.0878-22-8801 TEL.089-935-6890
■九州コナミ株式会社 宮 崎 出 張 所 沖 縄 出 張 所	₹810 ₹880 ₹900	福岡市中央区天神4-2-20 完 宮崎県宮崎市老松1-4-35 分 沖縄県那覇市牧志3-23-29 分	サーパス中央公園302号	TEL.092-715-2367 TEL.0985-26-4567 TEL.098-869-5678
■中央コナミ株式会社	∓ 1,06	東京都港区六本木	3 - 1 4 - 1 0	TEL.03-3479-1223
■コナミサービス株式会社東京サービスセンター 大阪屋サービスセンター 名古幌台サービスセンター 組台 サービスセンター 金沢島 センター 広島 松サービスセンター 高松 サービスセンター	〒163-04 〒561 〒450 〒060 〒980 〒920 〒730 〒760 〒810	大阪府豊中市庄内栄町 名古屋市中村区名駅南1-24-30 札幌市中央区北一条西5-2-9 仙台市青葉区本町2-17-27	日本生命高松ビル新館3F	TEL.03-3348-4567 TEL.06-334-0335 TEL.052-562-1345 TEL.011-232-2322 TEL.022-264-1315 TEL.0762-21-7080 TEL.082-245-4466 TEL.0878-22-8803 TEL.092-715-8100